

# Refacciones para matracas

**11**  
**PIEZAS**



## Cambio de refacciones



1.- Retire Kit dañado.



2.- Introduzca ambos perros en cavidades inferiores.



3.- Mueva perros de interior de matraca e inserte resortes cuidando que el diámetro menor del resorte apunte al perro.



4.- Introduzca engrane, asegurando que tope en la parte inferior.



5.- Coloque tapa superior.



5.- Gire matraca e introduzca palanca para acción reversible.



6.- Atomille palanca.



7.- Coloque ambos tornillos y apriete.



**Refacciones para**  
**F4449X • F5149X • F5849X**

CÓDIGO	PARA CODIGO	📦
F4449XRK	F4449X	1
F5149XRK	F5149X	1
F5849XRK	F5849X	1

**GRANEL**